



Description

La pédale pneumatique est une commande à distance qui permet d'actionner votre broyeur de déchets avec le pied.

Elle fonctionne comme un interrupteur classique et s'installe au niveau de la plinthe du plan de travail.

Le tuyau pneumatique doit être branché sur le broyeur (si il est équipé d'un interrupteur pneumatique intégré) ou sur le boîtier d'interrupteur pneumatique.

Pour actionner le broyeur, il vous suffit d'appuyer sur la pédale pneumatique une première fois (inutile de rester appuyer).

Le broyeur est alors en marche, vous pouvez broyer vos déchets, appuyer sur la pédale une seconde fois pour éteindre le broyeur.

Dimensions

Dimensions en mm

